



Checklista inför en provtryckning av byggnad

Inför provtryckningen bör följande vara kontrollerat/åtgärdat:

- Ritningar/underlag ska vara oss tillhanda innan utförande.
- Klimatskal skall vara tätt då testet skall göras, monterat tätskikt invändigt men inte gipsat.
- Tätt mot bottenplatta (fogad eller tejpad)
- Lufttätt runt fönster och dörrar
- Om byggnadsdel saknas kan den ersättas med plast.
- Garageport bör tätas om den ej är godkänd för lufttätethet.
- Tejpa synliga hål i plasten.
- Avlopp/vatten brunnar tejpas om det inte finns vatten i brunnarna. Blå lock tätar inte.
- Elgenomföringar inklusive inkommande el genom klimatskal skall tejpas.
- Köksfläkt tejpas.
- Ventilation skall tätas/tejpas:
- Freshventiler tejpas (räcker inte att stänga dessa).
- Ventilationsrör genom klimatskal tejpas.
- Bra om det finns både åldersbeständig byggtejp (grön), gul byggtejp och plast ifall något behöver kompletteras.